


คู่มือการติดตั้งโถปัสสาวะชาย URINAL INSTALLATION MANUAL

สำหรับรุ่น : C-3013 HAGAN URINAL WITH BASIN
For Model :

MA-UN024
ISSUE 04 2020

เตรียมพื้นที่ติดตั้ง Site Preparation.



* ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่วัดจากพื้นที่ตกแต่งเสร็จแล้วเท่านั้น
The suggested dimension is the range from the finished floor.

การบำรุงรักษา

1. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นโครเมียม ควรใช้ผ้าชุบน้ำมันจักร หรือยาขัดสีกรดเช็ดเพื่อให้งานและไม่ กัดสนิม
ไม่ควรใช้สารที่มีคลอรีนเช็ดเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวโครเมียม
2. การทำความสะอาดในส่วนที่เป็นเซรามิค สามารถใช้แปรงขัดห้องน้ำ และน้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดได้

MAINTENANCE

1. Use a cloth with machine oil to clean chrome parts. Do not use chloride chemical to clean it.
2. A hard brush with disinfectant cleaner can be used to clean ceramic parts.


บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงพญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2973-5040 โทรสาร. 0-2973-3470-4
ศูนย์บริการลูกค้า คอตโต้ Call Center โทร. 0-2521-7777 โทรสาร. 0-2551-1065

SIAM SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD
OFFICE 36/11 WITHAVADI RANGSIT ROAD, SANAM BIN, DON MUANG, BANGKOK, 10210, THAILAND. TEL. (662) 973-5040 FAX. (662) 973-3470-4
COTTO STUDIO Call Center TEL (662) 521-7777 FAX. (662) 551-1065

ผลิตในประเทศไทย
MADE IN THAILAND
รายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY OF THE DETAILS IN THIS BROCHURE WITHOUT PRIOR NOTICE

COTTO

1 ติดตั้งขาเหล็กยึดโถปัสสาวะและหน้าแปลน Fix the brackets and wall flange.




2 ติดตั้งโถปัสสาวะ พร้อมขันน็อตยึดหน้าแปลน Install the urinal and tighten bolts.




3 ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับโถปัสสาวะ Connect to the water supply and installing various devices with the urinal.

ภาพด้านบน Top View



** การติดตั้งก๊อกน้ำ
ดูได้จากคู่มือเมม
See the Faucet set
installation manual.



* การติดตั้งเบรชยึดทางน้ำเข้า
ดูได้จากคู่มือเมม
See the Urinal inlet spud set
installation manual.

4 ทดสอบการทำงาน และยาแนวรอบโถปัสสาวะ Check overall and seal the edge.



Visual Watermark